

ホームゲートウェイ(AtermBL501VA[NEC])



- ①更新ランプ…消灯は、サービスが利用できる状態。
オレンジ点灯は、通信準備中。
赤点滅は、センターと通信中。
赤点灯はセンターとの通信に失敗している状態。
- ②接続ランプ…緑点灯が正常
消灯はサービスが利用できない状態。
- ③電話ランプ…緑点灯が正常
赤点灯はサービスが利用できない状態。
消灯は契約がされていない、または手続き中。
- ④電源ランプ…緑点灯が正常
消灯は電源が切れている。