

【TZ-LS200P】



リモコンのテレビ枠内にある**電源** ボタンを押したまま、テレビのメーカーに対応するボタン(右表参照)を1つずつ順番に押します。

※同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定して下さい。

※電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定して下さい。

※一部、動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビ付属のリモコンをご使用下さい。

◆STBリモコンは、テレビの基本操作しかできません。テレビ付属のリモコンは、いつでも使用できるように保管・管理をお願いします。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1 _あ と 1 _あ	三菱(1)	5 _な JKL と 1 _あ
パナソニック(新2)	1 _あ と 2 _か ABC	三菱(2)	5 _な JKL と 2 _か ABC
パナソニック(旧)	1 _あ と 3 _さ DEF	三菱(3)	5 _な JKL と 3 _さ DEF
パナソニック(新3)	1 _あ と 4 _た GHI	三菱(4)	5 _な JKL と 4 _た GHI
パナソニック(新4)	1 _あ と 5 _な JKL	富士通ゼネラル(1)	5 _な JKL と 5 _な JKL
ビクター	2 _か ABC と 1 _あ	富士通ゼネラル(2)	5 _な JKL と 6 _は MNO
東芝	2 _か ABC と 5 _な JKL	三洋(1)	6 _は MNO と 1 _あ
日立(1)	3 _さ DEF と 1 _あ	三洋(2)	6 _は MNO と 2 _か ABC
日立(2)	3 _さ DEF と 2 _か ABC	三洋(3)	6 _は MNO と 3 _さ DEF
日立(3)	3 _さ DEF と 3 _さ DEF	三洋(4)	6 _は MNO と 4 _た GHI
日立(4)	3 _さ DEF と 4 _た GHI	NEC(1)	6 _は MNO と 5 _な JKL
SONY(1)	3 _さ DEF と 5 _な JKL	NEC(2)	6 _は MNO と 6 _は MNO
SONY(2)	3 _さ DEF と 6 _は MNO	AIWA	7 _ま PQRS と 1 _あ
パイオニア	4 _た GHI と 1 _あ	FUNAI	7 _ま PQRS と 2 _か ABC
シャープ(1)	4 _た GHI と 5 _な JKL		
シャープ(2)	4 _た GHI と 6 _は MNO		
シャープ(3)	4 _た GHI と 7 _ま PQRS		

らく録1000 【TZ-HDT621PW】



リモコンのテレビ枠内にある**電源** ボタンを押したまま、テレビのメーカーに対応するボタン(右表参照)を1つずつ順番に押します。

※同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定して下さい。

※電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定して下さい。

※一部、動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビ付属のリモコンをご使用下さい。

◆STBリモコンは、テレビの基本操作しかできません。テレビ付属のリモコンは、いつでも使用できるように保管・管理をお願いします。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1 ^あ と 1 ^あ	三菱(4)	5 ^な JKL と 4 ^た GHI
パナソニック(新2)	1 ^あ と 2 ^か ABC	富士通ゼネラル(1)	5 ^な JKL と 5 ^な JKL
パナソニック(旧)	1 ^あ と 3 ^さ DEF	富士通ゼネラル(2)	5 ^な JKL と 6 ^は MNO
パナソニック(新3)	1 ^あ と 4 ^た GHI	三洋(1)	6 ^は MNO と 1 ^あ
パナソニック(新4)	1 ^あ と 5 ^な JKL	三洋(2)	6 ^は MNO と 2 ^か ABC
ビクター	2 ^か ABC と 1 ^あ	三洋(3)	6 ^は MNO と 3 ^さ DEF
東芝	2 ^か ABC と 5 ^な JKL	三洋(4)	6 ^は MNO と 4 ^た GHI
日立(1)	3 ^さ DEF と 1 ^あ	NEC(1)	6 ^は MNO と 5 ^な JKL
日立(2)	3 ^さ DEF と 2 ^か ABC	NEC(2)	6 ^は MNO と 6 ^は MNO
日立(3)	3 ^さ DEF と 3 ^さ DEF	AIWA	7 ^ま PQRS と 1 ^あ
日立(4)	3 ^さ DEF と 4 ^た GHI	FUNAI	7 ^ま PQRS と 2 ^か ABC
SONY(1)	3 ^さ DEF と 5 ^な JKL	LG	7 ^ま PQRS と 3 ^さ DEF
SONY(2)	3 ^さ DEF と 6 ^は MNO	オリオン	7 ^ま PQRS と 4 ^た GHI
パイオニア	4 ^た GHI と 1 ^あ	オリオン	7 ^ま PQRS と 5 ^な JKL
シャープ(1)	4 ^た GHI と 5 ^な JKL	オリオン	7 ^ま PQRS と 6 ^は MNO
シャープ(2)	4 ^た GHI と 6 ^は MNO	ハイセンス	7 ^ま PQRS と 7 ^ま PQRS
シャープ(3)	4 ^た GHI と 7 ^ま PQRS	ハイセンス	7 ^ま PQRS と 8 ^や TUV
三菱(1)	5 ^な JKL と 1 ^あ	ハイセンス	7 ^ま PQRS と 9 ^ら WXYZ
三菱(2)	5 ^な JKL と 2 ^か ABC	EPSON	8 ^や TUV と 1 ^あ
三菱(3)	5 ^な JKL と 3 ^さ DEF		

らく録1000(旧) 【TZ-HDW611P】



リモコンのテレビ枠内にある**電源** ボタンを押したまま、テレビのメーカーに対応するボタン(右表参照)を1つずつ順番に押します。

※同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定して下さい。

※電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定して下さい。

※一部、動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビ付属のリモコンをご使用下さい。

◆STBリモコンは、テレビの基本操作しかできません。テレビ付属のリモコンは、いつでも使用できるように保管・管理をお願いします。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1 _あ と 1 _あ	三菱(1)	5 _な JKL と 1 _あ
パナソニック(新2)	1 _あ と 2 _か ABC	三菱(2)	5 _な JKL と 2 _か ABC
パナソニック(旧)	1 _あ と 3 _さ DEF	三菱(3)	5 _な JKL と 3 _さ DEF
パナソニック(新3)	1 _あ と 4 _た GHI	三菱(4)	5 _な JKL と 4 _た GHI
パナソニック(新4)	1 _あ と 5 _な JKL	富士通ゼネラル(1)	5 _な JKL と 5 _な JKL
ビクター	2 _か ABC と 1 _あ	富士通ゼネラル(2)	5 _な JKL と 6 _は MNO
東芝	2 _か ABC と 5 _な JKL	三洋(1)	6 _は MNO と 1 _あ
日立(1)	3 _さ DEF と 1 _あ	三洋(2)	6 _は MNO と 2 _か ABC
日立(2)	3 _さ DEF と 2 _か ABC	三洋(3)	6 _は MNO と 3 _さ DEF
日立(3)	3 _さ DEF と 3 _さ DEF	三洋(4)	6 _は MNO と 4 _た GHI
日立(4)	3 _さ DEF と 4 _た GHI	NEC(1)	6 _は MNO と 5 _な JKL
SONY(1)	3 _さ DEF と 5 _な JKL	NEC(2)	6 _は MNO と 6 _は MNO
SONY(2)	3 _さ DEF と 6 _は MNO	AIWA	7 _ま PQRS と 1 _あ
パイオニア	4 _た GHI と 1 _あ	FUNAI	7 _ま PQRS と 2 _か ABC
シャープ(1)	4 _た GHI と 5 _な JKL		
シャープ(2)	4 _た GHI と 6 _は MNO		
シャープ(3)	4 _た GHI と 7 _ま PQRS		

らく録ブルーレイ 【TZ-BDT920PW】



リモコンのテレビ枠内にある**電源** ボタンを押したまま、テレビのメーカーに対応するボタン(右表参照)を1つずつ順番に押します。

※同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定して下さい。

※電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定して下さい。

※一部、動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビ付属のリモコンをご使用下さい。

◆STBリモコンは、テレビの基本操作しかできません。テレビ付属のリモコンは、いつでも使用できるように保管・管理をお願いします。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1 _あ と 1 _あ	三菱(1)	5 _な JKL と 1 _あ
パナソニック(新2)	1 _あ と 2 _か ABC	三菱(2)	5 _な JKL と 2 _か ABC
パナソニック(旧)	1 _あ と 3 _さ DEF	三菱(3)	5 _な JKL と 3 _さ DEF
パナソニック(新3)	1 _あ と 4 _た GHI	三菱(4)	5 _な JKL と 4 _た GHI
パナソニック(新4)	1 _あ と 5 _な JKL	富士通ゼネラル(1)	5 _な JKL と 5 _な JKL
ビクター	2 _か ABC と 1 _あ	富士通ゼネラル(2)	5 _な JKL と 6 _は MNO
東芝	2 _か ABC と 5 _な JKL	三洋(1)	6 _は MNO と 1 _あ
日立(1)	3 _さ DEF と 1 _あ	三洋(2)	6 _は MNO と 2 _か ABC
日立(2)	3 _さ DEF と 2 _か ABC	三洋(3)	6 _は MNO と 3 _さ DEF
日立(3)	3 _さ DEF と 3 _さ DEF	三洋(4)	6 _は MNO と 4 _た GHI
日立(4)	3 _さ DEF と 4 _た GHI	NEC(1)	6 _は MNO と 5 _な JKL
SONY(1)	3 _さ DEF と 5 _な JKL	NEC(2)	6 _は MNO と 6 _は MNO
SONY(2)	3 _さ DEF と 6 _は MNO	AIWA	7 _ま PQRS と 1 _あ
パイオニア	4 _た GHI と 1 _あ	FUNAI	7 _ま PQRS と 2 _か ABC
シャープ(1)	4 _た GHI と 5 _な JKL		
シャープ(2)	4 _た GHI と 6 _は MNO		
シャープ(3)	4 _た GHI と 7 _ま PQRS		

4Kケーブルチューナー 【TZ-LT1000BW】



リモコンのテレビ枠内にある**電源** ボタンを押したまま、テレビのメーカーに対応するボタン(右表参照)を1つずつ順番に押します。

※同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定して下さい。

※電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定して下さい。

※一部、動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビ付属のリモコンをご使用下さい。

◆STBリモコンは、テレビの基本操作しかできません。テレビ付属のリモコンは、いつでも使用できるように保管・管理をお願いします。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1 ^あ と 1 ^あ	三菱(3)	5 ^な JKL と 3 ^さ DEF
パナソニック(新2)	1 ^あ と 2 ^か ABC	三菱(4)	5 ^な JKL と 4 ^た GHI
パナソニック(旧)	1 ^あ と 3 ^さ DEF	富士通ゼネラル(1)	5 ^な JKL と 5 ^な JKL
パナソニック(新3)	1 ^あ と 4 ^た GHI	富士通ゼネラル(2)	5 ^な JKL と 6 ^は MNO
パナソニック(新4)	1 ^あ と 5 ^な JKL	三洋(1)	6 ^は MNO と 1 ^あ
ビクター	2 ^か ABC と 1 ^あ	三洋(2)	6 ^は MNO と 2 ^か ABC
東芝(1)	2 ^か ABC と 5 ^な JKL	三洋(3)	6 ^は MNO と 3 ^さ DEF
東芝(2)	2 ^か ABC と 6 ^は MNO	三洋(4)	6 ^は MNO と 4 ^た GHI
日立(1)	3 ^さ DEF と 1 ^あ	NEC(1)	6 ^は MNO と 5 ^な JKL
日立(2)	3 ^さ DEF と 2 ^か ABC	NEC(2)	6 ^は MNO と 6 ^は MNO
日立(3)	3 ^さ DEF と 3 ^さ DEF	AIWA	7 ^ま PQRS と 1 ^あ
日立(4)	3 ^さ DEF と 4 ^た GHI	FUNAI(1)	7 ^ま PQRS と 2 ^か ABC
SONY(1)	3 ^さ DEF と 5 ^な JKL	LG	7 ^ま PQRS と 3 ^さ DEF
SONY(2)	3 ^さ DEF と 6 ^は MNO	オリオン(1)	7 ^ま PQRS と 4 ^た GHI
パイオニア	4 ^た GHI と 1 ^あ	オリオン(2)	7 ^ま PQRS と 5 ^な JKL
シャープ(1)	4 ^た GHI と 5 ^な JKL	オリオン(3)	7 ^ま PQRS と 6 ^は MNO
シャープ(2)	4 ^た GHI と 6 ^は MNO	ハイセンス(1)	7 ^ま PQRS と 7 ^ま PQRS
シャープ(3)	4 ^た GHI と 7 ^ま PQRS	ハイセンス(2)	7 ^ま PQRS と 8 ^や TUV
シャープ(4)	4 ^た GHI と 8 ^や TUV	ハイセンス(3)	7 ^ま PQRS と 9 ^ら WXYZ
三菱(1)	5 ^な JKL と 1 ^あ	EPSON	8 ^や TUV と 1 ^あ
三菱(2)	5 ^な JKL と 2 ^か ABC	FUNAI(2)	8 ^や TUV と 2 ^か ABC

4Kスマートチューナー 【ケーブルプラスSTB2】



リモコンのテレビ枠内にある**TV電源** ボタンを押したまま、テレビのメーカーに対応するボタン(右表参照)を1つずつ順番に押します。

※同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定して下さい。

※電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定して下さい。

※一部、動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビ付属のリモコンをご使用下さい。

◆STBリモコンは、テレビの基本操作しかできません。テレビ付属のリモコンは、いつでも使用できるように保管・管理をお願いします。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック 1	10 と 1	日立 3	5 と 3
パナソニック 2	10 と 2	日立 4	5 と 4
パナソニック 3	10 と 3	LG	6 と 1
パナソニック 4	10 と 4	ビクター	7 と 1
パナソニック 旧	10 と 5	パイオニア	8 と 1
SONY 1	1 と 1	三洋 1	9 と 1
SONY 2	1 と 2	三洋 2	9 と 2
シャープ 1	2 と 1	三洋 3	9 と 3
シャープ 2	2 と 2	三洋 4	9 と 4
シャープ 3	2 と 3	フナイ	9 と 5
東芝	3 と 1	富士通ゼネラル	9 と 6
三菱 1	4 と 1	アイワ	9 と 7
三菱 2	4 と 2	Samsung	9 と 8
三菱 3	4 と 3	フナイ4K	9 と 9
三菱 4	4 と 4		
日立 1	5 と 1		
日立 2	5 と 2		