

光ケーブル 宅内通信用機器

標準 D-ONU(FTE6083[住友電工])



- ①電 源…電源ランプ
緑ランプ点灯が正常
- ②光 入 力 …光ファイバ信号の受信状態
緑ランプ点灯が正常。
消灯の場合は、光信号が受信できていません。
- ③通 信…通信状態を表すランプ。
緑ランプ点灯または点滅が正常。
通信確認試験中はオレンジで点滅します。
消灯の場合は、光信号が受信できていません。
- ④L A N 1 …ネット専用
緑またはオレンジのランプ点灯および点滅が正常。
通信中は点滅します。
消灯の場合は、リンクが確立していません。
- ⑤L A N 2 …TEL専用
ホームゲートウェイ(電話用機器)接続時、
緑ランプ点灯および点滅が正常。
通信中は点滅します。
消灯の場合は、リンクが確立していません。

WiFi無線LAN対応 D-ONU(BFW6011[住友電工])



- ① P O W E R …電源ランプ
緑ランプ点灯が正常。点滅している場合は、
ファームウェア更新やIPアドレス取得をしています。
- ② O P T …光ファイバ信号の受信状態
緑ランプ点灯が正常。
消灯の場合は、光信号が受信できていません。
- ③ P O N …光ネットワークの通信状態を表すランプ。
緑ランプ点灯が正常。
緑点滅は、光ネットワークが準備中です。
オレンジ点滅は、通信確認試験中です。
消灯の場合は、光信号が受信できていません。
- ④ 2.4G WLAN …2.4GHz帯無線LANの状態。
緑ランプ点灯および点滅が正常。
消灯の場合は、2.4GHz帯が使用できなくなっています。
- ⑤ 5G WLAN …5GHz帯無線LANの状態。
緑ランプ点灯および点滅が正常。
消灯の場合は、5GHz帯が使用できなくなっています。
- ⑥ W P S …WPSの状態
緑ランプ点灯が正常。
WPSボタンを押した場合は点滅します。
消灯の場合はWPS機能が使えなくなっています。